


# 모니터 초기화 하는 방법

1. 전원이 꺼진 상태에서 Menu 키를 누릅니다.



2. Menu 키를 누른 상태에서 Power 키를 같이 누릅니다.



3. 전원이 들어 오고 초기화가 된 후 UP 키를 한번 눌러 "Auto Color" 가 실행되면 끝입니다.